


Взаимное подключение двух приборов ВЭРС-ПКВ для организации односторонней передачи извещений "Пожар" и "Тревога" от Прибора №1 к прибору №2



Примечание: на приборах ШС1...4 сконфигурированы как пожарные, ШС5...8 - как охранные